

Så er det tid for fugning:

Er fliserne beskidte eller snavsede skal de vaskes før fugning. Brug evt. PLATINUM Master Clean.

Skal der fuges med en mørk fuger, er det vigtigt at også fugerne er rene. Ellers risikerer man at snavs blander sig med fugen, og dermed gør denne lysere.

Bland fugemassen.

Brug piskeris og boremaskine for optimal blanding. Følg nøje blandingsforhold som er angivet på emballagen. Hvis fugen blandes med for meget vand, mister den bæreevne, og vil synke uforholdsmæssigt meget.

Læg en "klat" flisefuge ud på en flise. Brug en ca. 20 cm. gummispartel til at fordele fugemassen i fugerne. Træk gummispartlen diagonalt på fugerne, for at sikre at fugemassen er kommet godt ned i alle fuger, og således at fugerne ligger jævnt.

Sørg for at fugerne er fyldt helt op. Tryk ikke for hårdt på spartlen, da limen så vil ligge for dybt i fugen.

Bearbejd kun nogle få m² af gangen, således at du hele tiden kan styre tørre tiden.

Træk alt overflødig fugemasse af fliserne. Lad fugen tørre indtil fugemassen har "sat sig". Det kan svinge fra nogle få minutter op til 1 time. Det afhænger af temperatur, fugtighed osv.

Når fugemassen virker fast, skal overfladen afrensnes. Det gøres med en hårdt opvredet svamp. Vær omhyggelig med denne del af arbejdet. Det er langt nemmere at fjerne fugemassen nu i stedet for senere.

Skift vand ofte.

Fortsæt indtil hele gulvet er fuget og afrenset. Nu skal gulvet tørre nogle timer

Så skal gulvet afrensnes:

Selvom du har været omhyggelig med afrensning af fliserne efter fugning, så vil der ganske sikkert ligge et tyndt lag cementstøv på fliserne, også kaldet "fugeslør".

Dette fugeslør skal afrensnes før gulvet kan overfladebehandles. Her kan anbefales PLATINUM Master Clean. Vask gulvet omhyggeligt med denne blanding. Vask herefter gulvet 2 gange med rent vand. Lad gulvet tørre nogle timer. Tjek at gulvet er helt rent. Er det IKKE det, skal der vaskes igen.

Når gulvet er helt rent, skal det tørre minimum 24 timer.

Nu skal der overflade behandles:

Denne del er meget vigtig. Den er afgørende for, hvor nemt gulvet er at holde og gøre rent fremover.

Der findes mange forskellige produkter på markedet.

Nogle er bedre end andre.

Nogle skal efterbehandles ofte. Nogle efter flere år. Lad Inpro A/S rådgive med de forskellige behandlingstyper.

Inpro A/S har flere typer overflade behandling. Her vil vi nævne 3 typer, som vi med sikkerhed kan anbefale.

Ecolab Ultra M Polish:

Giver en halvblank overflade. Fremhæver strukturer og farver i skiferen. Til den daglige vask tilsættes en smule Ultra M (efter behov) i stedet for sæbe.

PLATINUM Acqua:

Et top professionelt produkt, som er en dybdebehandling af skiferen. PLATINUM Acqua er neutral. Ændrer ikke oprindelige strukturer eller farver. Ved normal slidtage skal der først efterbehandles efter 3 – 15 år afhængig af hvor i huset stenene lægges. Til den daglige vask bruges neutral rengøringsmiddel. F.eks. PLATINUM Stone Clean.

PLATINUM Wet:

Samme produkt som "PLATINUM Acqua". Dog med den ændring, at dette produkt fremhæver strukturer og farver i skiferen. Typisk ændrer dette produkt farven fra antracit grå til sort.

Et produkt som er særdeles stærk, og som efterlader en mat overflade. Ved normal slidtage skal der først efterbehandles efter 3 – 15 år afhængig af hvor i huset stenene lægges.

Til den daglige vask bruges neutral rengøringsmiddel.

F.eks. PLATINUM Stone Clean. Det er meget vigtigt at medfølgende produktanvisninger følges. Ved tvivl kontakt Inpro A/S.

Efter overfladebehandling bør gulvet tørre natten over. Herefter er gulvet klar til brug.